

## タンク付1槽シンク / BS1-066タンク式 使い方ガイド



### ご使用の前に

- ご使用時、単相100V電源が必要となります。
- スイッチは防水仕様ではございませんので、濡らさないようご注意ください。
- 給水タンクが空の状態での運転はしないで下さい。ポンプモーターが損傷し、故障の原因になります。
- 給水タンク、排水タンクは、用途を守って正しくご使用下さい。

### 《 付属品 》



給水タンク 1個  
(持ち手に黒テープ)



排水タンク 1個  
(持ち手に赤テープ)

タンク付1槽シンク / BS1-066タンク式 運転の操作方法



- 1** 給水用のタンクに水を入れます。  
※衛生安全上、必ず給水用のタンクをご使用下さい。



<ポンプ先端>



<排水ホース先端>



- 2** タンクをセットします。給水タンクにポンプを、排水タンクに給水ホースを挿入。



- 3** プラグを差し込み、ポンプのスイッチをONにします。(上記スイッチの形状は一例です)



- 4** 水が出ます。(スイッチをOFFにすると水が止まります)  
以降、排水タンクの水処理、給水タンクの水くみを繰り返し、使用します。