


自動餃子焼き器 / NGM-5.6AT(AC) 使い方ガイド



ご使用の前に


- 必ず水平に設置して下さい。水平になる様にアジャスターで調整して下さい。
水平に設置されていないと、焼きムラの原因となります。
- 床清掃時、水が掛からないように設置して下さい。
- 温度が高くなるので、機器の上には物を置かないで下さい。
- 接近する他の機器へ高い温度が伝わらないように設置して下さい。
- 本体下部 側面に蒸気、油煙等が直接当たる所には置かないで下さい。
- 熱気の少ない所に据え付けて下さい。
- 建築基準法、消防法に従って設置して下さい。

【外観図・部位名称】



自動餃子焼き器 / NGM-5.6AT(AC) 運転の操作方法 -1

【コントロールパネルの各名称】



① 電源スイッチ① を入れると電源が入り、表示部に現在温度が表示されます。

② 運転キー② を押すことにより運転ランプ③が点灯し、加熱運転が開始され調理温度設定値に調節します。

【注】 運転キーを押す毎に加熱の運転と停止を繰り返します。

③ 設定モードキー⑧ を押す毎に
「調理温度設定」⇒「調理時間開始温度設定」⇒「調理時間設定」⇒「注水時間設定(注水量)」と切り替わります。「注水時間設定(注水量)」の次は調理温度に戻ります。
各設定モードに切替えて、設定用アップ(+) キー⑩ または設定用ダウン(-) キー⑨で設定値を変えて下さい。
各設定モードで、設定値変更後5秒以上キー操作をしない場合、及び次のモードに移った場合に設定値が保存されます。

【注】 調理中は、調理温度設定及び調理時間開始温度設定以外の設定は出来ません。

(1) 調理温度設定：調理温度を設定する。
設定範囲：0～250℃ 初期設定：200℃

(2) 調理時間開始温度設定：調理時間のカウントを開始する温度を設定する。
(注水後に調理温度が低下し、再び温度上昇となる温度より高い温度を設定して下さい)
設定範囲：0～ 調理温度設定値℃ 初期設定：0℃

【注】 調理時間開始温度設定値を0にした場合は、上蓋を閉め、調理が始まると表示部の調理時間タイマーは減算表示を行います。

(3) 調理時間設定：調理時間を設定する。
設定範囲：0.1～99.5 分(小数点以下の数字は10秒単位です。)
初期設定：6分

(4) 注水時間設定：注水時間を設定する。
設定範囲：0～99秒 初期設定：6秒


※※ NGM-5.6ACの場合 ※※

⇒ 注水量設定：注水量を設定する。
設定範囲：0～999cc 初期設定：500cc

【注】 注意食材の状態(冷凍・生など)・大きさ・量によって焼き上がりは異なります。
「調理温度」、「調理時間開始温度」、「調理時間」、「注水時間」をお好みの値に設定変更して下さい。

自動餃子焼き器 / NGM-5.6AT(AC) 運転の操作方法 -2

【コントロールパネルの各名称】



- ④ 食材を熱板上に置き、上蓋を閉めると注水し調理が始まります。
このとき運転ランプ③が点滅し、表示部に調理時間が表示されます。
現在温度が「調理時間開始温度設定値」まで復帰すると、表示部の調理時間タイマーは減算表示を行います。現在温度を表示するには、設定用アップ(+) キー⑩を押すと表示されます。再度、設定用アップ(+) キー⑩を押すと調理時間の表示に戻ります。

【注】 通常運転時に調理時間を表示しますが、表示選択で現在温度を表示している場合は、調理時間を表示しません、設定用アップ(+) キー⑩を押すことで調理時間の表示に切り替えることができます。

【注】 調理中は、「調理温度設定」及び「調理時間開始温度設定」以外の設定は出来ません。「調理時間開始温度設定値」を0にした場合は、上蓋を開け、注水し調理が始まると表示部の調理時間タイマーは減算表示を行います。

【注】 調理を中断したい場合は、運転キー②を押してください。
運転ランプ③の点滅が点灯に替わります。

【注】 食材が焦げます、上蓋を開けて内部の食材を取り出してください。

- ⑤ 調理が完了すると、表示部に「0.0」を点滅表示し、ブザーが鳴り調理完了をお知らせします。

【注】 上蓋を上げた状態でタイムアップした場合は、調理が完了しても「0.0」を点滅表示しません。またブザーも鳴りません。表示は現在温度にもどります。

【注】 調理が完了し「0.0」を点滅表示中は、設定出来ません。

- ⑥ 上蓋を開ける、または運転キーを押すと表示部に現在温度を表示してブザーが止まります。
上蓋を開ける、または運転キーを押すまでブザーは止まりません。

【注】 調理完了したときに各種設定値を表示していた場合は、上蓋を開ける、または運転キーを押すと各種設定表示に戻ります。

- ⑦ 加熱運転を停止する時は、運転キー②を押して下さい。
運転ランプ③が消灯します。

- ⑧ 電源スイッチ①を切ると電源が切れ、表示部の調理温度が消えます。