



日豊機工株式会社
NIPPOH-KIKO CO.,LTD

簡易手洗い器 / BS1-044タンク式 使い方ガイド



ご使用の前に

本製品は、設置場所の選定が安定稼働と安全性を左右します。事故防止と製品の性能維持のため、以下の前提条件を必ずご確認ください。本機は「自然落下方式」を採用しており、電力不要で運用できる反面、設置環境が水流の質に影響を与えます。

安全と運用のための注意事項

- ・自然落下方式となります。水道接続式、ポンプ式と比較しやすい水流となります。
- ・床面が丈夫で水平なところに設置し、設置後はキャスターのロックをかけてください。また、設置場所により転倒防止の措置を講じてください。
- ・直射日光が当たる場所や雨水がかかる場所へは設置しないでください。
- ・タンクの交換時など、水がたれる恐れがありますのでご注意ください。
- ・各ホースは潰したり、折り曲げたりしないでください。また、給水ホースはたるみがないようにしてください。水の流れの妨げになります。
- ・給水タンク、排水タンクは定期的に清掃し、清潔に保ってください。また、給水タンクからは常に飲用に適する水道水（上水）が供給されるようにし、排水の処理は適正に行ってください。

付属品

安全な設置が完了した後、以下の付属品が揃っているか確認してください。

本製品は、水の補充による中断（ダウンタイム）を最小限に抑えるため、**給水タンクは必ず2個とも接続**してご使用ください。

■ 給水タンク（10ℓ） 2個

■ 排水タンク（20ℓ） 1個



手順 操作内容

■ Step 1 給水と衛生確認

給水用タンクの各バルブが閉じている事を確認し、上水を入れる。

■ Step 2 タンクのセットと固定

タンクをセットし、必ず固定バンドで固定する。

■ Step 3 ホースの接続

カチッと音がするまでコネクタを確実に接続。

■ Step 4 通水と運用

バルブを開け蓋を緩め、カランのレバーを開く。

■ Step 5 後処理

使用後は、衛生維持のため各タンクの水を速やかに破棄。

Step 1

給水と衛生確認

給水用タンクの各バルブが閉じている事を確認し、水を入れます。※衛生安全上、必ず飲用に適した水道水（上水）をご使用ください。



<給水コネクタ先端>



カラン側

タンク側



<排水ホース先端>



Step 2

タンクのセットと固定



タンクをセットします。給水後は1タンクあたり約10kgとなるため、持ち上げる際はバルブ部を持たないでください。破損する恐れがあります。セット後は、転倒や脱落による怪我を防ぐため、必ず固定バンドを止めてください。



Step 3

ホースの接続

各給水タンクのバルブ部、シンクのカラン部にホースのコネクタを接続し、排水タンクにホースを挿入します。コネクタは「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。不完全な接続は漏水の原因となります。※給水コネクタ先端は「カラン側」と「タンク側」で形状が異なります。



Step 4

通水と運用

各給水タンクのバルブを開け、タンクのふたをゆるめてください。（空気が入ることで水がスムーズに流れます）。カランのレバーを開くと水が出ます。※コネクタを外す際は、漏水防止のため必ずバルブとふたを閉じてから行ってください。



Step 5

後処理

ご使用後は、衛生維持のため各タンクの水を速やかに破棄してください。

サポート・メンテナンス

■ 清掃の徹底

ご使用後は給水・排水タンクを空にし、内部を清掃して乾燥させてください。

■ 保管

直射日光を避け、清潔な状態で保管してください。



【ラック横置きイメージ】